Renseignements de sécurité sur les batteries rechargeables

Cette page contient des renseignements importants de sécurité destinés à ceux et celles qui manipulent des batteries. Veuillez lire attentivement ces renseignements et utiliser les batteries de manière sécuritaire.

SIGNIFICATION DE LA SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Signal d'obligation
Ce signal indique une action obligatoire.

Signaux d'interdiction
Ignorer ces interdictions présente un risque de blessures graves, voire mortelles.

LIRE ET COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI

Une utilisation incorrecte et non sécuritaire d'une batterie peut entraîner de graves blessures ou un incendie.
Veuillez lire dans son intégralité le manuel de l'utilisateur accompagnant le produit avant d'utiliser la machine avec la batterie.

UTILISATION DE LA BATTERIE/DU CHARGEUR SPÉCIFIÉ



Utiliser un chargeur de batterie spécifié pour éviter tout risque de blessure ou d'incendie.
Utiliser un outil électrique uniquement avec la batterie spécifiquement conçue afin d'éviter un risque de blessure ou d'incendie.
Nous ne pouvons garantir la sécurité et la performance de nos outils électriques sans fil s'ils sont utilisés avec des batteries non spécifiées.

MANIPULATION

Ne pas ranger les batteries dans un endroit où la température peut être élevée, dans une boîte en métal ou une voiture par exemple.

	Ne pas exposer les batteries à la pluie ou à l'humidité.
	Ne pas percer les batteries avec un objet pointu, comme un clou, les frapper avec un marteau, marcher dessus, les lancer ou les soumettre à un impact physique important. Ne pas utiliser une batterie visiblement abîmée ou déformée.
	Retirer poussière et débris de la batterie et l'éloigner des objets métalliques (vis, clous, etc.).
	Ne jamais démonter, modifier, transformer ou remplacer les composants (y compris les éléments) de la batterie.

MISE AU REBUT

	Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères, ni ne la jeter dans un feu. Lors de la mise au rebut de la batterie, respecter les règles locales de ramassage des ordures et de recyclage.

Liste de vérification rapide avant utilisation : Vous devez...

B.a.-Ba	Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation pour un fonctionnement sûr et correct.	
	Utiliser un chargeur de batterie spécifié.	
	Utiliser un outil électrique uniquement avec la batterie spécifiquement conçue afin d'éviter un risque de blessure ou d'incendie.	
Manipulation	Ne pas ranger les batteries dans un endroit où la température peut être élevée, dans une boîte en métal ou une voiture par exemple.	
	Ne pas exposer les batteries à la pluie ou à l'humidité.	
	Ne pas percer les batteries avec un objet pointu, comme un clou, les frapper avec un marteau, marcher dessus, les lancer ou les soumettre à un impact physique important.	
	Ne pas utiliser une batterie visiblement abîmée ou déformée.	
	Retirer poussière et débris de la batterie et l'éloigner des objets métalliques (vis, clous, etc.).	
	Ne jamais démonter, modifier, transformer ou remplacer les composants (y compris les éléments) de la batterie.	
Mise au rebut	Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.	
	Ne pas jeter la batterie dans un feu.	
	Respecter les règles locales de ramassage des ordures et de recyclage lors de la mise au rebut de la batterie.	